



MANUAL DE INFORMAÇÕES



Este manual também está disponível
de forma digital em nosso website.
estofadostomasi.com.br



A ESTRUTURA

A solidez dos nossos sofás é garantida por uma estrutura em madeira projetada para resistir as diversas solicitações aos quais são submetidos durante sua vida. Os materiais utilizados, selecionados desde a fase de compra até a fase do ciclo produtivo são repetidamente testados a fim de mensurar a qualidade e resistência.

Todos os novos modelos, antes de serem disponibilizados para a produção são submetidos a ensaios de laboratório em conformidade às principais normas internacionais.

ADVERTÊNCIAS:

A estrutura do seu estofado se conservará íntegra e perfeita no tempo, desde que sejam respeitadas as seguintes instruções:

- Não pular sobre o sofá e não se jogar violentamente sobre este.
- Não sentar sobre os braços e/ou sobre os encontros.
- Não arrastar o sofá sobre superfícies ásperas (tapetes, carpetes, etc.) e durante a sua eventual transferência, também sobre partes lisas, é preciso levantá-lo e não empurrá-lo.
- Não empurrar o sofá puxando-o pelo braço a fim de evitar um possível rompimento das costuras.

USO E MANUTENÇÃO

Os nossos estofados não requerem uma manutenção específica se, não aquela ligada aos cuidados normais de um sofá. Em especial, caso adquira um sofá com acolchoamento em flocos de fibra sintética, na sua casa, será necessário moldá-lo delicadamente para permitir que resgatem o aspecto inicial, perdido durante o transporte. É oportuno repetir esta operação a cada dia após o uso.

De fato, o sofá, antes de chegar a sua residência, percorreu um longo percurso que pode ter prejudicado momentaneamente a qualidade estética inicial.

ADVERTÊNCIAS:

- Os acolchoamentos em espuma expandida, nos primeiros 3 meses de vida, tendem a amarrar-se e depois estabilizam-se definitivamente. Tal processo é absolutamente fisiológico;

de fato, quando uma pessoa se senta as primeiras vezes aplica uma pressão sob o assento que causa ruptura das micro-células da qual a espuma é constituída. Tal ruptura, absolutamente fisiológica para este material, comporta uma leve maciez.

- Sempre pelo motivo supracitado, é absolutamente normal que no ato de compra do sofá, a maciez de um assento/encosto, de uma chaise ou de um pouf (acolchoados com espuma expandida) resultem diferentes entre outros assentos da mesma composição em função da utilização específica. Tal característica desaparecerá após os 3 primeiros meses de correta utilização, ou seja, uso conforme de todos os assentos. O mesmo ocorre entre assentos que possuem mecanismos reclináveis.

- Posteriormente a adaptação fisiológica do acolchoamento, podem se formar folgas no revestimento. Tais folgas devem ser consideradas absolutamente normais dependendo também da dilatação sofrida pelo tecido durante os primeiros 3 meses de utilização normal.

RECOMENDAÇÕES PARA RESTITUIR AO ESTOFADO UM ASPECTO EXCELENTE:


Bater as almofadas dos encostos com ambas as mãos acariciando as almofadas no sentido interno para o sentido externo. **Fig. 1**




Bater com uma mão a almofada do encosto, mantendo a outra mão parada na parte posterior da almofada. **Fig. 2**





Puxar com uma das mãos a extremidade da almofada e bater com a outra mão. **Fig. 3**




Depois fazer a mesmo com o encosto, com os dois braços, batendo de modo uniforme com movimentos da parte interna sentido parte externa. **Fig. 4**



Após utilização estique suavemente o revestimento como indicado na foto. **Fig. 5 Fig. 6**



Evitar a concentração de dobras no centro dos assentos. **Fig. 7**



OS PÉS

Os pés constituem uma parte integrante do sofá. Esses são cuidadosamente desenhados e realizados para garantir o melhor resultado estético, todavia podem apresentar aceitáveis diferenças de tonalidade ou veios naturais.


Para alguns modelos, a fixação e montagem dos pés deverá ocorrer no destino.

Antes de efetuar a montagem dos pés leia atentamente as instruções presentes no folheto ilustrativo de montagem que acompanha o produto. Evite abrir a embalagem do sofá utilizando objetos pontiagudos e cortantes que possam danificar o revestimento. Posicione o plástico ou plástico bolha sobre o pavimento, apoie as costas do sofá sobre ele e proceda conforme as seguintes orientações:

- Para reposicionar o sofá, é necessário levantá-lo (1) e girá-lo (2) sem apoiar sobre os pés a fim de evitar que se rompam. **Fig. 1 Fig. 2**



- Evitar movimentar o sofá empurrando ou levantando-o pelo braços: a correta movimentação deve ocorrer somente levantando-o pelo fundo. **Fig. 3 Fig. 4**




ADVERTÊNCIAS:

- Manter o sofá distante no mínimo 50 cm de fontes de calor como estufas, lareiras, aquecedores.
- Para manter viva a coloração do revestimento evitar exposição direta do sofá à luz solar ou lâmpadas potentes.
- Para poeira, espanar delicadamente utilizando uma escova com cerdas macias ou um aspirador de pó em média potência, utilizando acessório adequado e prestando atenção para não esfregá-lo sobre o revestimento.
- Para preservar a sua beleza, é aconselhável tratar imediatamente cada mancha antes que seja absorvida excessivamente, deste modo não são necessários tratamentos longos ou abrasivos.
- Caso seja necessária a utilização de solvente, evitar colocá-lo em contato com a mancha. Despejar o solvente sobre um pano limpo: cada tratamento deve ser previamente testado sobre uma zona escondida
- Limpar a mancha com movimentos circulares, lavando do lado externo para o lado interno.
- Ter sempre atenção para esfregar delicadamente cada mancha.
- Se adquirir um novo sofá com revestimento idêntico ao antigo e a cor daquele que já possui, é possível que possa notar leves diferenças de tonalidade entre as duas.

INSTRUÇÕES PARA CONEXÃO COM ENGATE UNIVERSAL


MONTAGEM

O sistema de conexão é constituído por um elemento de metal único para a versão esquerda e direita, montado ao lado do componível.



DESMONTAGEM

Levantar e separar o elemento esquerdo até desconectá-lo completamente.



ADVERTÊNCIAS:

- Não levantar e movimentar o sofá enquanto estiver conectado.
- Não erguer o elemento direito para evitar que se distancie o rompimento dos engates.
- EM ALGUMAS VERSÕES OS ELEMENTOS PODEM TER INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DIVERSAS: NESSES CASOS SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO FOLHETO ILUSTRATIVO ANEXO AO SOFÁ.